

Übersicht

Locher Ceranschaber für Ceranglas-Kochflächen

Locher

Produktnummer: 209225



Beschreibung

Der **Ceranschaber** löst Eingebrauntes von der Glaskeramik, ohne die Oberfläche zu zerkratzen — mit auswechselbarer Klinge.
Sie sind unsicher, ob das Teil zu Ihrem Gerät passt? **Fragen Sie uns** — wir gleichen es anhand Ihrer Artikelnummer ab.

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Flex 700
--------------	----------