Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Locher Ceranschaber für Ceranglas-Kochflächen

Locher

Produktnummer: 209225



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Der **Ceranschaber** löst Eingebranntes von der Glaskeramik, ohne die Oberfläche zu zerkratzen — mit auswechselbarer Klinge.

Sie sind unsicher, ob das Teil zu Ihrem Gerät passt? **Fragen Sie uns** — wir gleichen es anhand Ihrer Artikelnummer ab.

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Flex 700