


Übersicht

Locher Schieberrost 701 für Flex 700

Locher

Produktnummer: 207030



Beschreibung

Der **Schieberost 701** ist der verchromte Rost über den Gaskochstellen der Serie Flex 700 — als Ersatz oder als zweiter Satz für den Reinigungswechsel.

Sie sind unsicher, ob das Teil zu Ihrem Gerät passt? **Fragen Sie uns** — wir gleichen es anhand Ihrer Artikelnummer ab.

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Flex 700
--------------	----------