

Übersicht

Locher Pommeswärmer Flex 700, GN 1/1

Locher

Produktnummer: 237550



Beschreibung

Der **Pommeswärmer Flex 700** hält Frittiertes knusprig, bis es auf den Teller kommt. Die Wärme kommt von oben, das Fett tropft durch den gelochten Boden ab.

Die Ausführung erfolgt in **CNS 18/10**, hinten 20 mm aufgekantet. Das flächenbündige Verbindungszugsystem mit Haarfuge verbindet benachbarte Geräte zu einer durchgehenden Arbeitsfläche ohne Schmutzkanten. Für Take-away, Imbiss und Bankett.

Aussenmasse **B 400 × T 700 × H 250 mm**. Mit **700 mm Bautiefe** folgt das Gerät dem Raster der Serie, die Baubreite 400 mm fügt sich in die Kochlinie Flex 700 ein.

Anschlusswert **1 kW** an 230V.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** — wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Flex 700
Gerätetyp:	Tischgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	1 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	250