

Übersicht

Locher Unterbau 700 für Flex 700

Locher

Produktnummer: 237907



Beschreibung

Der **Unterbau 700 für Flex 700** trägt die Auftischgeräte der Serie und schafft darunter Stauraum. Ausführung in CNS 18/10, auf höhenverstellbaren Füßen.

Aussenmasse **B 700 × T 590 × H 620 mm**. Die Bautiefe von 590 mm ist auf die Geräte der Serie abgestimmt, die Baubreite 700 mm fügt sich in die Kochlinie Flex 700 ein.

Sie sind unsicher, ob das Teil zu Ihrem Gerät passt? **Fragen Sie uns** — wir gleichen es anhand Ihrer Artikelnummer ab.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Flex 700
Material:	CNS 18/10
Breite mm:	700
Tiefe mm:	590
Höhe mm:	620