

Übersicht

Locher Ablaufhahn nach vorn für Bräter Stand 700

Locher

Produktnummer: 209441



Beschreibung

Locher Ablaufhahn nach vorn für Bräter Stand 700 verlegt den **Ablaufhahn nach vorn**. Entleert wird von der Bedienseite aus, ohne hinter das Gerät zu greifen.

Sie sind unsicher, ob das Teil zu Ihrem Gerät passt? **Fragen Sie uns** — wir gleichen es anhand Ihrer Artikelnummer ab.

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Stand 700
--------------	-----------