


Übersicht

Locher Abschlussblende rechts für Flex 700

Locher

Produktnummer: 207997



Beschreibung

Die **Abschlussblende rechts für Flex 700** schliesst die Kochlinie sauber ab, wo kein weiteres Gerät anschliesst.

Sie sind unsicher, ob das Teil zu Ihrem Gerät passt? **Fragen Sie uns** — wir gleichen es anhand Ihrer Artikelnummer ab.

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Flex 700
Material:	CNS 18/10